



1. Вертикалната основа трябва да бъде почиствена и обработена до получаването на подходяща гладкост за нанасяне на лепилото.
2. Минимално вертикално задигане на мембраната - 30см.
3. При вертикални задигания над 1,0м да се изпълни линейно механично фиксиране през всеки 50см от височината на задигането на мембраната.

**Фиксиране под метална обшивка без лайсна**

**Детайл : R-1.03**

**PVC Системи**

