



1. PVC мембраната трябва да се обърне около дървената основа и да припокрие поне 30мм борда от вършината му страна.

**Обработка на зидан
или бетонов борд**

Детайл: R-1.04

PVC Системи

