



Заваряване с горещ въздух от двете страни на механичното фиксиране на мембраната и по целия ъгъл на фугата горе

За постигането на изпъване на мембраната и правилната обработка на фугата е препоръчително същата да се запели с контактно лепило

Микропоресто въже с дебелина 1,5 пъти по-малка от ширината на фугата

Топлоизолация съгласно проекта

Съществуваща основа

Val Roj Fastener механично фиксиране в основата изпънено върху мембраната през дървената подложка.

Начина на обработка и принципа на изпълнение са еднакви независимо от височината на вертикалните страни на фугата и вида и дебелината на материала от който са направени !

Обработка на повдигната фуга

Детайл: R-4.09



РУС Системи